
Touch-Control EKE 304.0***Austausch der Touch-Control******EGE 304.0******ET-Nr. 527816 und 527817******EKE 304.0******ET-Nr. 527821 und 527822***

Nach dem Verbrauch der alten Touch-Control müssen die neuen Touch-Controls mit Kabelbaum und Adapterblech eingebaut werden.

Dazu stehen Ihnen folgende Kits zur Verfügung:

EGE 304.0

Touch-Control mit Kabelbaum und Adapterblech (ET-Nr. **530146**)

EKE 304.0

Touch-Control mit Kabelbaum und Adapterblech (ET-Nr. **530129**)