

## EEB 6450.5 Fehlermeldungen F1 & F2 im Display

### Fehler F1 und F2




Die Fehleranzeigen werden auf dem Display angezeigt, bei

- Kurzschluss am Temperatursensor PT 1000
- offenem Kreislauf
- Falschanschluss des Sensors



Um den Fehler zu beheben, muss der Sensor ausgewechselt werden. Anschließend müssen Sie kontrollieren, ob der Anschluss korrekt ist.



Sensoranschluss und Sensor