

Bearbeitung: Dieter Rutz
Datum: 04.08.2011

Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



**Fehlermeldung „F1x“ bei optischen Touch-Control
ET-Nr. 534 862**

**Art.-No. 080152
080252**

**Modellbezeichnung EKE 6140.0 F
CKA520RL**

Optische Touchcontrol Typ "YS7-5000 I04NK" bis zum Softwarestand "Rev.: 07".

Beim Einschalten der Netzspannung führt die Elektronik einen Basisabgleich durch. Durch die geringfügig veränderten Eigenschaften gegenüber der alten Glaskeramikfläche kann es dabei in seltenen Fällen zu einer Fehlermeldung "F1x" kommen.

Das "x" steht für die Nr. eines Bediensensors (0-4). Das passiert, wenn das Umgebungslicht sehr hell ist (z. B. Halogenbeleuchtung der Dunstabzugshaube ist eingeschaltet).

Schalten Sie die helle Lichtquelle aus und warten einige Sekunden. Die Fehleranzeige erlischt und der Basisabgleich wird abgeschlossen. Das Kochfeld lässt sich wieder wie gewohnt bedienen. Sie können dann auch wieder helle Lichtquellen einschalten.

Sollte die Spannungsversorgung aus irgendwelchen Gründen unterbrochen werden, z. B. Stromausfall, so muss die vorgenannte Aktion evtl. erneut durchgeführt werden.

Die neue Glaskeramik für das Kochfeld entspricht den neuesten Umweltaanforderungen.