

Ausfall der Elektronikuhr

GEH 6400.5

Bei einem Totalausfall der Elektronikuhr (Display dunkel) ist vor dem Austausch der Elektronikuhr das Gerät von der Spannungsversorgung zu trennen und wieder einzuschalten.

Dadurch wird in vielen Fällen die Uhrelektronik wieder aktiviert, so dass ein Austausch der Uhr nicht durchgeführt werden muß.