


Círculo de demostración Nueva electrónica

KGC 907.2 / KC 906.2-66 / EKE 854.1-66 / EKE 604.1-66 / EKE 604.2-66 / EKE 804.2-66 / EKEF 604.2-66

Con la nueva tecnología el modo de demostración puede conectarse y desconectarse por medio del software.


Conexión del software

Apretar las teclas «+» y la tecla de doble circuito hasta que aparezca «C.0.0.0».




Conexión del modo de demostración

Ajustar el código «C.8.1.1» por medio de las teclas indicadas.




Desconexión del modo de demostración

Ajustar el código «C.8.1.0» por medio de las teclas indicadas.



Confirmación de la selección

Hay que confirmar la selección apretando simultáneamente las teclas «-».



Nota:

1. Si se ajusta un código erróneo, entonces se desactiva de nuevo el código introducido y se borra el display.
2. Si no se aprieta ninguna tecla correspondiente durante unos 10 segs. con la entrada de código activada, se desconecta igualmente la entrada de código.
3. Esta configuración se guarda en el EEPROM y se conserva también después de un corte del suministro eléctrico.