

GCM 640

Instrucciones para el empleo de la nueva válvula electromagnética (MV), recambio-n°. 536 274 en el servicio técnico

La caja es intercambiable en relación al modelo anterior por medio de una prolongación atornillada Pos. 1 en la salida MV.

Al realizar la instalación obsérvese la dirección correcta de la circulación.

La conexión eléctrica ha de ser modificada como se indica a continuación:

1. Separar el aparato de la corriente.
2. Retirar los enchufes cúbicos del mazo de cables, para ello aflojar el tornillo de sujeción y extraer de la caja la pieza de la clavija enchufable con un destornillador.
3. Destornillar los hilos de la pieza de la clavija enchufable.
4. Conectar el adaptador Pos.2 con el mazo de cables en el borne Pos.3. El hilo verde-amarillo (conductor de protección) es colocado sobre el borne libre Pos.3.
5. Enchufar las vainas de enchufe plano Pos.4 en las aletas de conexión de la MV Pos.1.
6. Comprobar la impermeabilidad de la conexión de gas, llévese a cabo la comprobación de seguridad conforme a VDE0701.

