

## **Fallo del reloj electrónico**

### **GEH 6400.5**

En caso de un fallo total del reloj electrónico (el display está oscuro), antes de re-cambiarlo hay que cortar la alimentación de tensión del aparato y volver a conectarla después.

En muchos casos, este sencillo procedimiento vuelve a activar la electrónica del reloj, de manera que deja de ser necesario un recambio del mismo.