
Desconexión del suministro del gas

Modelos WOK de GAS: GWS 307.0 / GKS 954.0

En las instrucciones de empleo, en el apartado Advertencias sobre «los recipientes», se habla del empleo de sartenes wok para gas en el quemador wok.

Estas sartenes wok para gas disponen por lo general de un diámetro de base de aprox. entre 15 y 18 cm.

Cuando se emplean recipientes de cocina con diámetros de base más grandes, el quemador se apaga durante el funcionamiento. La causa de ello es un suministro demasiado reducido de aire secundario al quemador wok, de manera que las llamas del quemador wok interno se elevan tanto que ya no se calienta la punta del elemento térmico.

También cuando se cocina con sartenes wok para gas adecuadas no puede evitarse una combustión «intranquila» del quemador wok interno con una ligera elevación de las llamas.

Este comportamiento de combustión no se considera como causa de reclamación.