

## Problemas de encendido de los quemadores

### GM 630.0 (platina de encimera de esmalte o de acero inoxidable) para GEH y KEH

Hay que proceder como se indica a continuación en caso de que se presenten problemas de encendido de los quemadores con las platinas de encimera arriba indicadas:



Después de haberlos apretado, aflojar entre un cuarto de vuelta y una media vuelta los tres tornillos de fijación de los quemadores.

De este modo, en algunos casos cambia también la posición del quemador, con lo que se soluciona el problema de encendido.