

### Problemas técnicos con el horno de cocción al vapor EDG 650.0

Problema	Causa	Observación
Tras finalizar el programa, en el aparato sigue habiendo mucha agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador de caudal está defectuoso. La cantidad de agua en el aparato es demasiado elevada, de forma que el agua empuja contra la puerta.</li> <li>El activador termoeléctrico funciona mal, por lo que el vapor de agua no puede fluir debidamente al finalizar el programa.</li> </ul>	Las dos causas puede aparecer simultáneamente.
Durante el funcionamiento se escapa vapor de agua de la puerta		A finales de 2001 se ha efectuado un cambio en la producción que ha solucionado este problema. En los aparatos anteriores a 12/2001 debe cambiarse la puerta. Nº PR 53 78 92.
En algunos aparatos, al cabo de la semana el reloj se atrasa o adelanta en unos minutos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de red de 50 Hz suele estar regulada "temporalmente" en redes eléctricas europeas. Debido a oscilaciones de frecuencia de red puede ser que la hora se adelante o retrase a lo largo del día.</li> </ul>	Una variación de varios minutos debe entenderse como algo normal.  El cambio de la tarjeta electrónica no siempre solucionará este problema.  <b>Esto no es un motivo de reclamación.</b>