

Redacción: D. Rutz
Fecha: 2.04.2008

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Conexión para ferias (modo de demostración) EMWK1050.0

PROCEDIMIENTO

1. Retire la cubierta superior.


Platina de entrada

2. Retire los dos conductores azules (con manguitos aislantes). Zapata de ocupación doble arriba. (Grill y calefacción de aire caliente).



Interruptor de puerta lado derecho

3. Retire los dos conductores azules (con manguitos aislantes) (microondas).



Vista delantera