

Redacción: D. Rutz
Fecha: 02.08.2004


Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Botones de desbloqueo de la tapa de carga del abrillantador y lavavajillas
Modelos:IGV 645.0 / .1 / .2

Este botón de desbloqueo se ofrece, a partir de ahora, como pieza de repuesto individual. Se puede desmontar fácilmente con la ayuda de un pequeño destornillador sin tener que desmontar la puerta.

Tal y como muestra la figura, el botón solamente se ofrece en el tono de color "opaco-blue" (azul opaco).



N.º de rec.: 435 449