

IKE 238-4-2T

Temperatura demasiado baja en el compartimento refrigerador

La temperatura en el compartimento refrigerador se regula a través de un regulador fijo que conecta el ventilador. Debido a las tolerancias de ajuste es posible que la temperatura en el compartimento refrigerador baje demasiado.

Ayuda: El termostato del ventilador está ajustado a $-9,5^{\circ}\text{C}$ OFF y 0°C ON de forma constante. Retirar la caperuza izquierda (véase la figura) y ajustar el termostato con ayuda de un destornillador dando un giro de $\frac{1}{4}$ hasta $\frac{1}{2}$ en sentido contrario a las agujas del reloj. Gracias a esta medida se consigue una temperatura más alta en el compartimento refrigerador.



Ajustar en sentido contrario a las agujas del reloj

Colocar de nuevo las caperuzas.
Llevar a cabo una prueba de funcionamiento.

Atención: En determinados casos es posible que la conducción de aire (rec.-n°. 430870) esté humedecida. En este caso se debe sustituir también la conducción de aire.