


EEB 6800 Circuit Demo

Pour accéder à la fonction spéciale « Mode Demo », vous devez auparavant procéder à une coupure de réseau (retirer le commutateur principal ou déconnecter le fusible). Après la coupure de réseau, veuillez attendre que <deutsch ok> apparaisse à l'affichage. Confirmez avec .

Après la sélection de la langue, appuyez sur la touche sensitive « sécurité enfants » .


A l'affichage de texte apparaît <sélectionner une fonction spéciale ok >

1. Tournez le bouton de réglage vers la droite jusqu'à ce que la fonction souhaitée puisse être sélectionnée.




2. Confirmez avec la touche sensitive OK .

1. Entrez le code 1147.



2. Confirmez avec la touche sensitive .

1. Vous pouvez activer la fonction Demo (en tournant vers la droite) ou la désactiver (en tournant vers la gauche).



2. 1. Confirmez avec la touche sensitive et continuez de la façon suivante.

