

Détection du récipient - Eléments hexagonaux

EKWE 320 W/S

Le disfonctionnement de la détection automatique du récipient de cuisson est souvent dû au câble de connexion, reliant l'élément hexagonal de commande et l'élément hexagonal de chauffe.

Le sertissage crimp des prises AMP de la zone de chauffe doit être vérifié et serti, le cas échéant.

A l'avenir, ces connexions ne seront plus serties, mais soudées.