

Rilevamento pentole - Piani di cottura esagonali

EKWE 320 W/S

Se il dettatore per il rilevamento delle pentole non funziona bene, tante volte è difettosa la connessione tra piano di cottura esagonale e esagonale di comando.

Verificare la pressione dei connettori AMP alla zona de riscaldamento e se necessario premere più forte.

In futuro, queste connessioni non saranno più solamente pressati, ma saldati.