


GH505.0 / GH506.0 / GH606.0 / GKH507.0**Avviso importante!****Fare attenzione durante la sostituzione dei listelli di allacciamento!**

L'allacciamento dell'apparecchio può essere eseguito a destra o a sinistra, in modo da non dover far passare il tubo di sicurezza dietro all'apparecchio.



La sostituzione del coperchio cieco a vite [1] deve essere eseguita come segue:

1. Svitare il coperchio a vite dal manicotto di raccordo [3].
(utilizzare due chiavi fisse modello SW24).
2. Smaltire il vecchio anello di tenuta in rame [2] e inserirne uno nuovo (fornito con l'apparecchio).
3. Posizionare il coperchio cieco a vite sul manicotto di raccordo dall'altra parte dell'allacciamento, stringere ermeticamente con due chiavi fisse modello SW24 e controllare la tenuta.

A partire dal novembre '98, il cappuccio cieco in alluminio è stato sostituito con un cappuccio in ottone.