

Avaria dell'orologio elettronico

GEH 6400.5

In caso de un'avaria totale dell'orologio elettronico (il display rimane scuro), prima di cambiarlo si deve scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed in seguito riaccenderlo.

In tanti casi, questo procedimento riattiva l'elettronica dell'orologio, in modo tale che non sarà più necessaria la sostituzione dell'orologio.