

**Interruzione dell'alimentazione del gas****WOK GAS Modelli: GWS 307.0 / GKS 954.0**

Nel manuale d'uso, gli suggerimenti concernati l'utilizzazione della padelle Wok sui bruciatori Wok sono riportati nel capitolo: «Indicazioni sulle pentole da utilizzare».

Queste padelle dispongono in generale di un diametro del fondo tra 15 e 18 cm.

Utilizzando recipienti con un fondo più grande, il bruciatore si spegne durante il funzionamento dovuto da un afflusso insufficiente d'aria secondaria al bruciatore del wok; le fiamme del bruciatore interno si staccano troppo e la punta dell'elemento termico non è più riscaldata.

Persino utilizzando padelle adeguate, adatte a gas, un funzionamento irregolare del bruciatore del wok con un leggero distacco delle fiamme non è sempre evitabile.

Questo fenomeno non è da considerare come causa di un reclamo.