

Pettini per cavo piatto per le lavastoviglie da 60 cm

Per gli apparecchi dotati di riscaldamento interno a partire dal FD 68...utilizzare il pettine universale per cavi **ric. no. 427036**.

Per gli apparecchi dotati di scaldacqua istantaneo e senza tecnica di lavaggio del cestello superiore, utilizzare il pettine universale per cavi **ric. no. 426970**. Questi apparecchi sono dotati di un pettine per il cavo piatto che va dal selettore all'apparecchio di comando. Il **ric. no.** del pettine è **427038**.

Per gli apparecchi dotati di scaldacqua istantaneo e sprovvisti di tecnica di lavaggio del cestello superiore, utilizzare il pettine universale per cavi **ric. no. 426970**. Questi apparecchi sono dotati di un pettine per il cavo piatto che va dal selettore all'apparecchio di comando. Il **ric. no.** del pettine è **427038**.

Indicazioni di montaggio:

ATTENZIONE!

- Attaccare a pressione il filo solo utilizzando uno strumento originale.
- Collegare le linee della corrente di punta da collegamento a collegamento. Non spezzare.
- Collegare la linea protetta all'allacciamento di terra del riscaldamento.
- I colori dei fili possono variare.
- Legare i fili che non servono.

Sequenza di montaggio

1. Separare i fili dei pettine difettoso davanti e dietro alla guaina di protezione.
2. Rimuovere le guide di portata
3. Inserire il pettine universale con una guida a scatola.
4. Scambiare le linee con corrente di punta 1,5 mm² 1:1.
5. Fissare la linea protetta alla vite del riscaldamento con il capocorda ad anello.
6. Rispettare il doppio allacciamento presso l'interruttore di programma.
7. Inserire i fili dei comandi nei serrafili originali. (I colori possono variare).
8. Attaccare a pressione gli altri fili dei comandi con i rispettivi serrafili nel pettine universale.
9. Legare i fili che non servono insieme agli altri fili utilizzando le fascette allegate.