

IKE 238-4-2T

Temperatura troppo bassa nello scomparto del fresco

La temperatura nello scomparto fresco viene regolata mediante un dispositivo di regolazione tarato in una posizione fissa mediante cui si attiva la ventola. A seguito delle tolleranze nella regolazione può succedere che nello scomparto la temperatura si abbassi troppo.

Rimedio: Il termostato della ventola è costantemente regolato su $-9,5^{\circ}\text{C}$ (spento) e 0°C (acceso). Rimuovere il tappo a vite sinistro (si veda l'immagine) e regolare il termostato in senso antiorario con un cacciavite da $\frac{1}{4}$ fino ad $\frac{1}{2}$ giro. In questo modo nello scomparto fresco si raggiungerà una temperatura più calda.



(Regolazione in senso antiorario)

Appoggiare di nuovo il tappo a vite.
Eseguire un esame del funzionamento.

Attenzione: In alcuni casi può verificarsi che la conduzione dell'aria (Ric. n. 430870) sia bagnata. In questo caso, in linea di massima, si rivela necessario sostituire la conduzione dell'aria.