

Problemi di sostituzione del termostato negli apparecchi frigo-congelatori - Stabilimento di produzione 80

Nella sostituzione del termostato *RANCO al posto di ATEA* o *ATEA al posto di RANCO* si deve ruotare di 90° gradi il blocco di collegamento presente sul termostato.

A questo scopo occorre innanzi tutto allentare le spine AMP e, dopo aver ruotato il blocco di collegamento, occorre inserirle nuovamente nella posizione corretta. Il blocco di collegamento è contrassegnato rispettivamente dalla lettera R per RANCO o A per ATEA.

Figura 1. Termostato Atea



Figura 2. Termostato Ranco

