

Geluidsklachten bij koelapparatuur


Om actuele redenen willen we u meedelen hoe u sommige klachten kunt behandelen door de klant correct te adviseren.

Gelieve de klanten over de oorzaken van de geluiden te informeren.




Brommen

is een normaal geluid dat van de motor (compressor) komt. Het kan even wat luider worden als de motor aangaat.



Klikken

is een normaal geluid dat altijd te horen is als de thermostaat de motor in- of uitschakelt.




Borrelen

is een normaal geluid dat ontstaat door het koelmiddel dat door de leidingen stroomt.



Zoemen


is een normaal geluid dat ontstaat door het koelmiddel dat door de leidingen stroomt. Bij een model met verschillende zones of bij een no-frost-apparaat kan een licht ruisen door de luchtstroming binnen in het apparaat worden veroorzaakt.



Apparaat staat scheef

Een makkelijk te verhelpen geluid, want het apparaat staat niet waterpas en moet gejusteerd worden.

Oplossing: Justeer het apparaat m.b.v. een waterpas. Draai hiervoor aan de schroefpootjes of steek er iets onder. (Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing).



Trillingen van draagplaten en korven

Laden, korven of draagplaten wankelen of klemmen.


Oplossing: controleer de uitneembare onderdelen en steek ze eventueel opnieuw op hun plaats.



Overgedragen geluiden

Een makkelijk te verhelpen geluid: het apparaat staat ergens tegen.

Oplossing: schuif het apparaat van naburige meubels of apparaten weg.



Geluiden van het koelgoed

Flessen of dozen raken elkaar.

Oplossing: schuif de flessen of dozen wat uit elkaar.