

GCM 640

Instruções para a utilização das novas válvulas magnéticas (VM), pça. de repos. nº.: 536 274 na área de assistência

A caixa é - em comparação com a versão antecessora - substituível através de uma extensão "pos. 1" aparafusada na saída da VM.

Ao fazer a montagem, observe a direcção correcta da passagem de gás.

A conexão eléctrica deve ser alterada da seguinte forma:

1. Desconecte o aparelho da rede eléctrica.
2. Remova a ficha tipo cubo da cablagem pré-formada. Para fazer isto, desaparafuse o parafuso de fixação e - com uma chave de fendas - retire o inserto de ficha, premindo-o para fora da caixa.
3. Corte os fios do inserto de ficha.
4. Conecte o adaptador "pos. 2" com a cablagem pré-formada ao borne "pos. 3". O fio "verde-amarelo" (condutor de protecção) deve ser conectado ao borne livre "pos. 3".
5. Introduza as buchas de ficha chata isoladas "pos. 4" nas linguetas de conexão da VM "pos.1".
6. Teste a junção condutora de gás quanto à estanqueidade. Efectue o teste de segurança conforme a "VDE-0701" (Prescrição da Associação dos electrotécnicos alemães).

