
KD 9475.0 GE-91
Touch-Control N.º pç. de repos. 530397

Para substituir o Touch-Control é imprescindível separar o exaustor da rede.

Só é permitido voltar a aplicar tensão se o Touch-Control tiver sido instalado devidamente.

Isto é absolutamente necessário, porque o Touch-Control executa uma calibragem automática quando a tensão eléctrica é aplicada pela primeira vez.

Se esta primeira calibragem for efectuada antes de o Touch-Control ter sido instalado devidamente, a seguir à instalação correcta o Touch-Control não funciona ou não funciona perfeitamente.