

Überprüfung des Kugelthermostates


Betroffene Modelle: GA-21; GA -29

Der Kugelthermostat steuert die Betriebstemperatur der Heizschublade und ermöglicht ihre Leistungseinstellung. In der 0-Stellung hält der Thermostat den Widerstand ausgeschaltet.

Beim Drehen in die anderen Stellungen schaltet der Thermostat den Widerstand entsprechend der ausgewählten Leistung ein.

In der "min." Stellung -> Offener Kreis

In der "max." Stellung -> Geschlossener Kreis



Ersatzteil

ET-Nr.942001 - Kugelthermostat