

Bearbeitung: Dieter Rutz
Datum: 10.06.2013


Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




EEBP 6260.0

Backofentür lässt sich nach der Pyrolyse nicht öffnen

Das Pyrolyse-Programm ist beendet und der Backofen ist kalt (ca. 2 Stunden). Gegebenfalls läuft noch der Querstromlüfter.

Die Backofentür ist blockiert und das Symbol  leuchtet.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Funktionswahlknopf auf Position 0 und warten Sie 1 Minute.
2. Drehen Sie den Funktionswahlknopf auf Position  und warten Sie 2 Minuten.
3. Drehen Sie den Funktionswahlknopf wieder auf Position 0 zurück und warten Sie, bis die Lampe erlischt (ca. 5 Minuten), dann lässt sich die Backofentür öffnen.