





152 605801b

# PROGRAMMTABELLE DS45cm EVOLUTION AAA 1.5

		prog1 VORSPÜLEN	prog 2 INTENSIV	prog 3 NORMAL	prog 4 BIO AAA	prog 5 SCHNELL-PROGR.
V O R S P Ü L E N	Ablauf	dra1+dra	dra	dra	dra	
	Einlauf	Druck 2000Upm	Druck 2600Upm	Druck 2000Upm	Druck 2000Upm	
	Spülen+Heizung		55°*pulse 1	40°*pulse 0		
	Spülen	7 Min"	5Min*	5Min*	14Min" pulse 0	
H A U P T S P Ü L E N	Ablauf	dra	dra (½ Füllmenge)	dra (½ Füllmenge)	8Sek.	dra
	Einlauf		Druck 2600Upm	Druck 2000Upm	Druck 2000Upm	Druck 2000Upm
	Spül+Heiz+Vert		52°*	52°"	50°"	
	Regenerierung		wenn notwendig	wenn notwendig	wenn notwendig	wenn notwendig
	Spülen		2Min X 4*	2Min X 4"	2Min X 6"	
	Spülen+Heizung		15 Sek. x 3 *	15 Sek. x 3 *	15 Sek.	55°*pulse 0
	Spülen+Heizung		68°* pulse 1	65°*pulse 0		
	Spülen		10Min*	10Min"	32Min"pulse 0	2Min"
1 K l a r s p ü l e n k a l t	Ablauf		dra	dra	dra	dra
	Harzspülen		wenn notwendig	wenn notwendig	wenn notwendig	wenn notwendig
	Einlauf		Druck 2000Upm	Druck 2000Upm	Druck 2000Upm	Druck 2000Upm
	Spülen		4Min"pulse 0	5Min"pulse 0	5Min"pulse 0	4Min"pulse 0
2 K l a r s p ü l e n k a l t	Ablauf		dra	dra	8 Sek.	dra
	Einlauf		wenn ½ Füllm. keine Phase Druck 2000Upm			
	Spülen		4Min"pulse 0			
2 K l a r s p ü l e n w a r m	Ablauf		dra			
	Einlauf		Druck 2000Upm	Druck 2000Upm	Druck 2000Upm	Druck 2000Upm
	Spül+Heiz+Vert		47°	47°	47°	47°
	Spülen+Heizung		68°" (wenn ½ 60°)"	68°" (wenn ½ 60°)"	57°*pulse 0	55°*pulse 0
	Spülen		45 Sek." pulse 0	45 Sek."pulse 0		2Min"
	Spülen+Heizung					
	Ablauf		dra	dra	dra	dra
T R O C K N .	dry		Trocknen 1	Trocknen 1	Trocknen 2	
	ende	ENDE	ENDE	ENDE	ENDE	ENDE

PULS 0 = 1" 1800 Upm: 0,9"2800 Upm

PULS1 = 2" 1500 Upm: 2"2800 Upm

**dra1:** 60Sek. Ablauf-Einlauf

**dra:** Ablauf 45Sek. + Pause 10 + 10 Ablauf.

Wenn ½ Füllmenge Ablauf-Dauerzeit = 8Sek.

SIGNALLAMPE SALZ JA

SIGNALLAMPE KLARSPÜLMITTEL JA

TURBO JA

VERROHRTES HEIZELEMENT

**REGENERIERUNG:**

GS EIN VERZOGERUNG/HALBE MENGE DRÜCKEN  
 VERZ.BENUTZEN ZUM MODIFIZIEREN

Harzwaschzyklus-Phase:	
Einlauf	15"
Ablauf	15"
Ablauf+Einlauf	30"
Ablauf	15"

T R O C K N E N	
T R O C K N E N 1	T R O C K N E N 2
Pause 120"	Pause 120"
Gebläse15"	Ablauf 15"
Pause 180"	Gebläse/Einlauf 30"
Gebläse15"	Pause 120"
Pause 180"	Gebläse15"
Gebläse30"	Pause 60"
Pause 180"	Pause 120"
T.T.Programmende	Pause 180"
Gebläse30"	Gebläse30"
Pause 120"	Pause 180"
Gebläse30"	Gebläse30"
Pause 60"	Pause 60"
ENDE	Pause 60"
	Gebläse30"
	Pause 60"
	Pause 180"
	Gebläse30"
	Pause 60"
	Ablauf 15"

Zweites Mal