Telefon: (0209) 401 733

(0209) 401 743

Bearbeitung: D.Rutz Datum: 07.03.2007



Temperaturverhalten in der Wärmeschublade WS 6015.0E

Fax:

Durch Drehen an der Steuerung des Thermostaten können Temperaturen zwischen 30 und 80° C gewählt werden. Die Temperaturskala ist nicht durch absolute Temperaturen in °C markiert, sondern mit drei Symbolen, die für folgende drei Werte stehen:

Minimaltemperatur 40° C
Mittlere Temperatur 60° C
Maximaltemperatur 80° C.

Die nachstehende Grafik zeigt das Temperaturverhalten innerhalb der Wärmeschublade, ohne Beladung bei einer Einstellung auf Maximaltemperatur (80° C). Die Temperatur im Diagramm ist ein Mittelwert aus 4 Messpunkten innerhalb der Wärmeschublade. Die Stabilisierung der eingestellten Temperatur wird nach ca. 35 Minuten erreicht.

