

Austausch des Querträgers am EEBD 6600.1**Problembeschreibung:**

Bei Geräten mit dem "alten" Querträger kann es vorkommen, dass die Türe für den Wasserbehälter schief steht. Dies kann durch Austauschen des Querträgers ET-Nr. 542644 aufgehoben werden.


Folgende Geräte sind betroffen:

- EEBD 6600.1 bis FN 771 000611


Für den Umbau wird ein Torx-Schraubenzieher T20 benötigt.

Umbauanleitung:

Lösen Sie die Schrauben Pos.02 (8x) und demontieren der Kantenschutz Li und Re Pos.01




1. Lösen Sie die Schrauben Pos.03 (7x) und demontieren Sie den Deckel Pos.04




2. LESD-KIT anwenden

ACHTUNG! Vorher müssen alle Kabel am Bedienteil abgehängt werden.


Lösen Sie die Schrauben Pos.05 (2x) und demontieren Sie die Bedienblende Pos.06




3. Lösen Sie die Schrauben Pos.07 (4x) und demontieren Sie den kompletten Wasserbehälter Pos.08



4. Lösen Sie die Schrauben Pos.10 (2x) und demontieren Sie den Lüftungskanal.




5. Seitlich können Sie nun die Schrauben Pos. 11 (2x pro Seite) des Querträgers lösen.



6. Nun kann der Querträger Pos.12 herausgenommen werden.




7. Im ausgebautem Zustand kann der "alte" Querträger mit dem "neuen" verglichen werden.



Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

HINWEIS!

Es muss darauf geachtet werden, dass der Lüftungskanal wieder bündig im Querträger eingefahren wird.



Des weiteren müssen die Stützen des Lüftungskanals wieder sauber eingefahren werden.

