

Arbeitsanweisungen zur Neupositionierung oder Austausch von gelösten oder defekte/n Glasscheibe/n

Reparaturset ET-Nr. 544124

Bei folgenden Hauben kann es zu Ablösungen der Glasblende/n kommen:
KD9875.0 GE KD9875.1GE KD9875.0PW KD98751PW IKD3800.0GE IKD9880.0GE IKD7800.0PW
KD9880.0GE KD9880.0PW

Am Beispiel der nachfolgenden Arbeitsanweisung können Sie das gelöste Glas wieder neu befestigen. Sollte ein neues Glas benötigt werden ist dies telefonisch in der Kundendienstzentrale zu bestellen.

Der benötigte Industriefön muss über die Kundendienstzentrale auftragsbezogen angefordert werden und ist nach Abschluss der Arbeit zurückzusenden!

1. Die Glasscheibe mit einem Industriefön ablösen.
2. Beide zu verklebenden Flächen (Glas und Haube) mit dem im Set enthaltenen Spezialfettlöser reinigen.
3. Das beidseitige Klebeband wie abgebildet zuschneiden und aufkleben.



ACHTUNG!

Beim Aufkleben des beidseitigen Klebebands rundum mindestens einen 5 mm breiten Rand zum Glas freilassen.




Abb. 1: Aufkleben des Klebebandes

4. Die Klebebandstreifen fest andrücken um eine gute Haftung zu erzielen.
5. Das Glas wie unten abgebildet befestigen




Abb. 2: Befestigung der Glasscheibe