

## Keine Kühlleistung an Gerät KE 360-1-2T

Wenn Kunden die Kühlleistung reklamieren, kann die Kalibrierung der Elektronik nicht erfolgreich gewesen sein.

Hier müssen bis zur Seriennummer < 815..... die in der Tabelle aufgeführten Ersatzteile getauscht werden.

### ACHTUNG!

**Bitte überprüfen Sie immer, dass auch ein 0,1µF Kondensator in den Kabelbaum (ET-Nr. 433710) eingelötet wurde.**




Bild 1




Bild 2

	Alt	Neu
Schalter (bis Seriennr. 61630001 einzubauen)	ET-Nr. 433339	ET-Nr. 433711
Kabelsatz (bis Seriennr. 73730001 zu erneuern)		ET-Nr. 433710
Netzfilter (bis Seriennr. < 815..... einzubauen)		ET-Nr. 438176


### Einbau des Netzfilters (ET-Nr.438176)



Befestigen Sie den Netzfilter auf dem Kompressorträger.



### Schaltung des Netzfilters auf der Kompressoranschlussbuchse



Der Einbau des Netzfilters gilt für alle Geräte, welche den Filter noch nicht eingebaut haben bzw. bis zur Seriennummer des Geräts < 815.....