

IKE318-4-2T: Listón de plástico del vaporizador deformado

Si el cajón central no puede insertarse completamente, proceda de la forma siguiente:



Con una broca de acero de 2,5 mm debe taladrar un agujero en el centro del listón de plástico del vaporizador desde abajo (véase las imágenes) y, al taladrar, apriete bien el listón de plástico contra el vaporizador.



Vaporizador desde abajo

Fije el listón de plástico del vaporizador a través del agujero con el clip de sujeción nº de recambio. 432417.

