

Redacción: D. Rutz
Fecha: 07.03.2007

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Comportamiento de la temperatura dentro del cajón térmico WS 6015.0E

Girando el control del termostato es posible seleccionar temperatura entre 30 y 80° C. La escala de temperatura no está marcada con temperaturas absolutas en °C, sino con tres símbolos que representan los siguientes tres valores:

- Temperatura mínima 40° C
- Temperatura mediana 60° C
- Temperatura máxima 80° C.

El gráfico siguiente muestra el comportamiento de la temperatura dentro del cajón térmico, sin carga y ajustado a la temperatura máxima (80° C). La temperatura del diagrama es un valor medio de 4 puntos de medición del interior del cajón térmico. La estabilización de la temperatura ajustada se logra al cabo de unos 35.

