Responsable: U. Laarmann Tel.: (0209) 401 732 Date: 30.05.2007 Fax: (0209) 401 743



IKE458-4-4T - Débordement du bac de récupération eau de dégivrage

Dans des conditions particulières en termes d'humidité et de température, le bac d'évaporation peut déborder ; ce bac se trouve sur le compresseur des modèles à 4 portes mentionnés sur la page suivante.

Pour supprimer ce problème, un bac supplémentaire de récupération doit être placé dans l'espace du compresseur de l'appareil et le bac de récupération existant doit être raccordé au nouveau bac au moyen d'un tuyau souple d'écoulement.

Nous proposons un kit SAV comportant la **réf. pièce détachée 433755**, comprenant les éléments suivants :

DESIGNATION	QUANTITE
Bac de récupération	1
Tuyau souple d'écoulement avec diamètre intérieur de 12mm	1

Pour l'installation, procéder comme suit :



 Positionner le bac de récupération du kit à hauteur de la traverse qui se trouve devant le compresseur.

Remarque: La bonne position du bac est garantie par les crans de fixation dans la partie inférieure du bac.



 Couper, suivant l'illustration, une encoche dans le tube d'écoulement du bac d'évaporation situé sur le compresseur. 2/2 T8-74-19



 Introduire le tuyau souple d'écoulement dans le bac d'évaporation situé sur le compresseur.

Remarque: Appliquer du silicone autour du tuyau d'écoulement, afin d'éviter toute fuite.



 Passer le tuyau souple d'écoulement derrière le compresseur, comme montré dans l'illustration.

ATTENTION

S'assurer que le tuyau souple d'écoulement ne touche pas le compresseur, afin d'éviter toute déformation/perforation du tuyau souple.



 Couper la partie du tuyau qui dépasse et fixer ce dernier à l'aide d'un collier de serrage sur le bac de récupération.

Modèles concernés

PNC	DATE	MODELE	MARQUE
92578170100	20040910	IKE458-4-4T	Küppersbusch
92578170500	20060224	IKE458-4-4T	Küppersbusch