

Comportement de la température à l'intérieur du tiroir chauffant WS 6015.0E

En tournant la commande de thermostat, les températures peuvent être sélectionnées entre 30 et 80° C. Les graduations de température ne sont pas indiquées sous forme de °C, mais au moyen de trois symboles qui correspondent aux trois valeurs suivantes :

- Température mini 40° C
- Température moyenne 60° C
- Température maxi 80° C

Le graphique ci-dessous montre le comportement de la température à l'intérieur du tiroir chauffant, sans chargement, pour un réglage sur température maxi (80° C). La température indiquée dans le diagramme est une valeur moyenne prélevée à 4 points de mesure à l'intérieur du tiroir chauffant. La stabilisation de la température réglée est atteinte au bout de 35 minutes environ.

