Redazione: D. Rutz Tel.: (0209) 401 733 Data: 03.02.2006 Fax: (0209) 401 743



Sostituzione della pompa di alimentazione su EKDG 6800.0M

In caso di guasto della pompa di alimentazione, questa va sostituita con il set completo Pompa di alimentazione KD (ricambio n° 565124) procedendo come segue:

- 1. Rimuovere le due viti superiori L-B (P10.032) (fig. 1).
- 2. Smontare la pompa di alimentazione (fig. 1).
- 3. Inserire il fissaggio della pompa premontato come illustrato nella **fig. 2** e fissarlo con le viti L-Bl precedentemente rimosse.
- 4. Inserire la pompa di alimentazione ELS 10 (ricambio n° 566385) **(fig. 3)** tra i due elementi oscillanti (566386). Per inserire correttamente la pompa occorre fare attenzione che la protezione da surriscaldamento sia rivolta verso l'interno dell'apparecchio.
- 5. Sostituire il vecchio tubo flessibile in silicone (ricambio n° 565114) con il tubo flessibile in silicone rivestito contenuto nel set (ricambio n° 527842) (fig. 1).
- 6. Collegare il cavo adattatore incluso nel set e il filo di messa a terra alla pompa di alimentazione (fig. 4).
 Unire il cavo adattatore al cavo dell'apparecchio. Sul vaporizzatore staccare il filo di messa a terra e innestare la presa multipla. Inserire nella presa multipla il filo di messa terra della pompa di alimentazione e il filo di messa a terra staccato (fig. 1).

Il set KD (ricambio n° 565124) contiene i seguenti pezzi:

Pz.	Articolo
1	Fissaggio della pompa premontato
1	Pompa di alimentazione ELS 10
1	Tubo flessibile in silicone rivestito
1	Istruzioni di montaggio
1	Presa multipla
1	Filo giallo-verde (messa a terra)
1	Cavi Adattatore Pompa di alimentazione

2/2 H3-72-01-05



