

**IKE318-4-2T: listello di plastica dell'evaporatore deformato**

Se non è possibile introdurre completamente il cassetto medio, procedere come segue:



Partendo da sotto, perforare la parte centrale del listello dell'evaporatore con un trapano in acciaio di 2,5 mm (v. le fotografie), spingendo fortemente il listello contro l'evaporatore perforandolo.



Fissare il listello dell'evaporatore tramite il foro con il clip di fissaggio, N. di ric. 432417.

Evaporatore dal lato inferiore

