

IKE458-4-4T - Vaschetta di raccolta per la fuoriuscita dell'acqua di condensa

In particolari condizioni di umidità e di temperatura si può presentare il problema della fuoriuscita dell'acqua dalla bacinella evaporante che si trova sul compressore del modello a 4 porte descritto nella pagina successiva.

Per eliminare questo problema è necessario collocare una vaschetta di sgocciolamento supplementare nel vano del compressore dell'apparecchio e collegare alla nuova vaschetta le vaschette di sgocciolamento già presenti per mezzo di un tubo di scarico dell'acqua.

In magazzino è presente un kit di assistenza clienti con **ricambio numero 433755** in cui si trovano le seguenti indicazioni:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Vaschetta di sgocciolamento	1
Tubo di scarico dell'acqua con diametro interno di 12 mm	1

Per l'installazione procedere come indicato qui di seguito:



1. Collocare la vaschetta di sgocciolamento presente nel kit all'altezza della traversa che si trova davanti al compressore.
2. Nel tubo di scarico della vaschetta evaporante che si trova sul compressore va intagliata una tacca, come riportato in figura.

Nota: La corretta posizione della vaschetta è assicurata dai denti di fissaggio che si trovano nella parte inferiore della vaschetta.



3. Inserire il tubo di scarico dell'acqua nella vaschetta evaporante che si trova sul compressore.

Nota: Applicare del silicone intorno al tubo di scarico dell'acqua per evitare un'eventuale perdita di acqua.

4. Il tubo di scarico dell'acqua, come si evince dalla figura, viene fatto passare dietro il compressore.

ATTENZIONE
Accertarsi che il tubo di scarico dell'acqua non tocchi il compressore, per evitare possibili deformazioni/perforazioni del tubo di scarico dell'acqua.



5. Tagliare la parte sporgente del tubo e fissarla con una fascetta stringitubo alla vaschetta di sgocciolamento.

Modelli interessati

PNC	DATA	MODELLO	MARCA
92578170100	20040910	IKE458-4-4T	Küppersbusch
92578170500	20060224	IKE458-4-4T	Küppersbusch