

### Gaveta de zero graus demasiado fria

Devido aos problemas que surgiram nos aparelhos com zero graus, a fábrica efectuou algumas alterações a partir do n.º de série 422xxxxxx, com vista a solucionar estes problemas relacionados com a temperatura demasiado baixa nos compartimentos de zero graus.

Dois conjuntos, (um para o congelador 4\*\*\*\* e um para o Cooler (frigorífico)), foram criados para os aparelhos anteriores ao número de série acima referido. Consequentemente, os modelos anteriores apresentam as mesmas características que os modelos novos.

Os conjuntos devem ser encomendados como se segue consoante o modelo.

Data	Modelo	Conjunto N.º pç. de repos.
14.5.2004	IKEF 238-5	43 24 26
14.5.2004	IKEF 248-5	43 24 27

Conjunto da Assistência Técnica para 0° \*\*\*\*

Quant.	Descrição	N.º pç. de repos.	Ilustr.
1	Electrónica de indicação nova	43 24 20	
1	Grelha, arame maleável, gaveta superior	43 24 21	A
1	Grelha, arame maleável, gaveta inferior	43 24 22	B
1	Separador, arame maleável, gaveta superior	43 24 23	C
1	Caixa de protecção, passagem de ar alterada	43 24 24	D
1	Protector de poliestireno alterado	43 24 25	E


Conjunto da Assistência Técnica para 0° Cooler

Quant.	Descrição	N.º pç. de repos.	Ilustr.
1	Electrónica de indicação nova	43 24 28	
1	Grelha, arame maleável, gaveta superior	43 24 21	A
1	Grelha, arame maleável, gaveta inferior	43 24 22	B
1	Separador, arame maleável, gaveta superior	43 24 23	C
1	Protector de poliestireno alterado	43 24 25	E

## Possibilidade de substituição

O separador antigo da gaveta superior já não pode ser utilizado.

Ilustr. A



Ilustr. B



Ilustr. C



Ilustr. D



Ilustr. E



Gaveta de zero graus demasiado fria