

IKE458-4-4T - Recipiente de água de congelação a transbordar

Sob determinadas condições de humidade e temperatura pode surgir o problema de sair água do recipiente de vaporização, que se encontra sobre o compressor dos modelos de 4 portas indicados na próxima página.

Para resolver este problema é preciso posicionar um recipiente colector de gotas adicional no espaço do compressor do aparelho e ligar o recipiente colector de gotas existente ao recipiente novo por intermédio de uma mangueira de escoamento de água.

Em armazém está disponível um conjunto da Assistência Técnica com o n.º **pç. de repos. 433755** que é composto pelo seguinte:

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|------------|
| Recipiente colector de gotas | 1 |
| Mangueira de escoamento de água, diâmetro interno 12 mm | 1 |

Proceda como se segue para instalar:



1. Posicione o recipiente colector de gotas do conjunto à altura da travessa que se encontra à frente do compressor.
2. Faça um entalhe no tubo de escoamento do recipiente de vaporização que se encontra sobre o compressor, tal como é ilustrado na imagem.

Nota: A posição correcta do recipiente é garantida pelos dentes de fixação na parte inferior do recipiente.



3. Introduza a mangueira de escoamento de água no recipiente de vaporização que se encontra sobre o compressor.

Nota: Aplique silicone à volta da mangueira de escoamento de água para evitar uma saída eventual de água.

4. Como é mostrado na imagem, a mangueira de escoamento de água é passada por trás do compressor.

ATENÇÃO

Assegure-se de que a mangueira de escoamento de água não toca no compressor, para evitar deformações/perfurações da mangueira de escoamento de água.



5. Corte a parte da mangueira que sobra e fixe-a ao recipiente colector de gotas com uma fita para mangueira.

Modelos em causa

| PNC | DATA | MODELO | MARCA |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| 92578170100 | 20040910 | IKE458-4-4T | Küppersbusch |
| 92578170500 | 20060224 | IKE458-4-4T | Küppersbusch |