

Service-Kit bei Problemen nach dem Türanschlagwechsel der Gefrierfachtür (Tür hängt oder schließt nicht richtig) bei dem Gerät TEK 88 G

Das Service-Kit hat die Ersatzteilnummer 439748 und besteht aus:

- 3 Unterlegscheiben
- 1 Griff
- 1 Montagezettel (Beipackzettel)

Anleitung zur Verwendung des Service-Kits beim Umschlagen der Gefrierfachtür

1. Entfernen Sie die Schrauben und entnehmen Sie die Tür.



2. Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Riegelplatte.



3. Entfernen Sie die Abdeckkappen komplett.



4. Unterlegscheibe und Griff mit Schlosshaken aus dem Service-Kit.




5. Entnehmen Sie bitte Griff und Schlosshaken. Hierzu den oberen Haken mit einem geeigneten Schraubendreher vorsichtig herunterdrücken.



6. Ersetzen Sie die Teile mit den Teilen aus dem Sercive-Kit. Klicken Sie den neuen Schlossriegel mit den abgeschägten Zapfen zuletzt ein!



7. Schlagen Sie die Tür um und befestigen Sie diese mit den Schrauben. Sollte die Tür nicht horizontal stehen, verwenden Sie bitte die beiliegenden Unterscheiben zur Korrektur.



8. Befestigen Sie die Riegelplatte auf der gegenüberliegenden Seite und richten diese aus.



9. Stecken Sie die Abdeckkappen wieder auf.



10. Schließen Sie die Tür.

