





152 487300b

PROGRAMM TABELLE DW60cm AAB

		Progr.1 VORSPÜLEN	Progr. 2 INTENSIV	Progr. 3 UNI. PLUS	Progr. 4 UNIVERSAL	Progr. 5 BIO	Progr. 6 BIO AAB	Progr. 7 ECO	Progr. 8 SCHNELL-PROGR.	Progr. 9 PFLEGELEICHT	Progr. 10 TELLERWÄRMEN
VORSPÜLEN	Einlauf+Ablauf	1Min	½Füllm keine Phase	½Füllm keine Phase	½Füllm keine Phase	½Füllm keine Phase	½Füllm keine Phase				½Füllm keine Phase
	Ablauf	dra	dra	dra	dra	dra	dra				dra
	Einlauf	Einlauf 1	Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 1				Einlauf 1
	Spülen+Heizung		52*↑↓	50*↑↓							
	Spülen	6Min ↑↓	4Min ↑↓		6Min ↑↓	6Min ↑↓	8Min ↑↓				6Min ↑↓
HAUPTSPÜLEN	Ablauf	dra	dra	dra	dra	dra	dra	dra	dra	dra	dra
	Einlauf		Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 2	Einlauf 1	
	Spül.+Heiz.+Vert.		55*↑↓	55*↑↓	52*↑↓	50*↑↓	54*↑↓	54*↑↓	55*↑↓	45*↑↓	
	Spülen		4Min ↑↓	4Min ↑↓	3Min ↑↓	5Min ↑↓	2Min ↑↓	2Min ↑↓	2Min ↑↓	14Min ↑↓	
	Spülen+Heizung						[4min 52*↑↓]x5	[4min 52*↑↓]x5			
	Spülen+Heizung		70*↑↓	68*↑↓	65*↑↓	55*↑↓	10Min ↑↓				
	Spülen		14Min ↑↓	6Min ↑↓	8Min ↑↓	9Min ↑↓	10Min ↑↑↓	10Min ↑↑↓			
	Ablauf		dra	dra	dra	dra	dra1	dra1	dra	dra	
1 Klarspülen kalt	Einlauf		Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 1	
	Spülen		5Min ↑↓		5Min ↑↓	5Min ↑↓	6Min ↑↓	5Min ↑↓	5Min ↑↓	5Min ↑↓	
	Spülen+Heizung			4Min 60*↑↓							
	Ablauf		dra		dra	dra	dra	dra	dra	dra	
2 Klarspülen kalt	Einlauf			½Füllm keine Phase	½Füllm keine Phase	½Füllm keine Phase	½Füllm keine Phase				½Füllm keine Phase
	Spülen		Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 1				Einlauf 1
	Spülen+Heizung		5Min ↑↓		5Min ↑↓	5Min ↑↓	6Min ↑↓				5Min ↑↓
	Ablauf		dra	dra	dra	dra	6 Sek.				dra
3 Klarspülen kalt	Einlauf		½Füllm keine Phase								
	Spülen		Einlauf 2								
	Spülen		5Min ↑↓								
	Ablauf		dra								dra
4 Klarspülen warm	Einlauf		Einlauf 2	Einlauf 2	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 1	Einlauf 2	Einlauf 1	Einlauf 1
	Spülen		30Sek. ↑	30Sek. ↑	30Sek. ↑	30Sek. ↑	30Sek. ↑	30Sek. ↑	30Sek. ↑	30Sek. ↑	30Sek. ↑
	Spülen+Reg.		52*↑↓	52*↑↓	52*↑↓	52*↑↓	52*↑↓	52*↑↓	52*↑↓	52*↑↓	52*↑↓
	Ablauf						2 sec.				
	Spül.+Reg.+Vert.		30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓	30Sek.x2 ↑↓
	Spülen+Reg.		70*↑↓	70*↑↓	68*↑↓	68*↑↓	60*↑↓	60*↑↓	58*↑↓	68*↑↓	68*↑↓
	Spülen				45 Sek. ↑	45 Sek. ↑		45 Sek. ↑		45 Sek. ↑	45 Sek. ↑
Ablauf		dra	dra	dra	dra	dra	dra	dra	dra	dra	
TROCKNEN	Trocknen		Trocknen1	Trocknen3	Trocknen1	Trocknen1	Trocknen2	Trocknen1		Trocknen1	
	ENDE		ENDE	ENDE	ENDE	ENDE	ENDE	ENDE	ENDE	ENDE	ENDE

Schleuderdrehzal 2800Upm.
 Schleuderdrehzal 2300Upm.
 Schleuderdrehzal 1800Upm.
 Impulsspülen:normal 1600Upm.;Impuls 1Sek.

Einlauf 1 = Einlauf (2300Upm. einstellen)
 Einlauf 2 = Einlauf (2300Upm. einstellen) + 12% c.a.
 dra = Ablauf (3"EIN + 2"AUS) x 3Mal + 45"EIN + 15"AUS + 15"EIN
 dra1 = Ablauf 2Sek. + Spülen 15Sek. + dra

152.485.61/ .DE
152.485.41/ .DE

30Sek. oberer Sprüharm 20Sek. Unterer Sprüharm
 40Sek. oberer Sprüharm 25Sek. Unterer Sprüharm
 40Sek. oberer Sprüharm 10Sek. Unterer Sprüharm
 Falls ½ Füllm. unter:50Sek. Oberer Sprüharm 10Sek. Unterer Sprüharm
 Falls ½ Füllm. unter:10Sek. Oberer Sprüharm 50Sek. Unterer Sprüharm

