


GH505.0 / GH506.0 / GH606.0/ GKH507.0

Remarque importante!**A prendre impérativement en compte lors du remplacement de la barrette de jonction !**

Le branchement de l'appareil peut se faire aussi bien à droite qu'à gauche; on n'est donc pas obligé de faire passer le tuyau de sécurité derrière l'appareil.



Pour remplacer le capuchon d'obturation [1], procédez comme suit:

1. Dévissez le capuchon du raccord [3]
(utilisez pour ce faire 2 clés à fourche SW24)
2. Retirez l'ancienne bague d'étanchéité en cuivre [2] et remplacez-la par une neuve (jointe à l'appareil).
3. Positionnez le capuchon sur le raccord situé de l'autre côté, serrez bien à l'aide de 2 clés à fourche SW24 et contrôlez l'étanchéité gaz du montage.

Sur les appareils fabriqués après nov. 98, le capuchon d'obturation en aluminium a été remplacé par un capuchon en laiton.