



## Instructions de montage ZUB 530

La prise d'eau doit être effectuée par un expert autorisé.



Vanne de connection de l'appareil avec clapet antiretour intégré  
(côté client existant)

Vanne Aqua-stop! Réglage sur la plus petite valeur. Voir illustration



**Accessoire spécial: Filtre d'eau ZUB 531** avec pièce de raccordement et attache. Monter environ 15 cm derrière l'Aqua-stop! Etancher les vissages du filtre d'eau en utilisant le ruban Teflon cijoint et insérer le filtre environ 15 cm derrière la vanne Aqua-stop dans le tuyau. Le tuyau doit être détaché à ce point.

### Attention

Monter le tuyau d'alimentation derrière l'appareil dans une grande boucle.