






### Kit di assistenza 531132 per la stabilizzazione del portarubinetto Küppersbusch GWS 457.0 GKS 300 Gas; GKS 300 WOK




1. Per posizionare il kit di assistenza, smontare il GKS/GWS. Posizionare il GKS/GWS su una base idonea, in modo tale che il fondo sia accessibile e che le manopole non premano sulla base stessa. Svitare il fondo (1).




2. Il kit di assistenza è costituito da una lamiera di sostegno (1) e una molla allungata (2). Per il GKS 300 WOK (per la produzione precedente a settembre 2003) occorre impiegare il kit di assistenza di 54,5 mm di altezza di installazione, mentre per tutti gli altri tipi occorre impiegare il kit di assistenza di 39,5 mm.



3. Il kit di assistenza per il GKS 300 Gas e il GKS 300 WOK viene spinto in modo tale che le superfici (1) poggino sulla lamiera di tenuta (2). La faccia superiore (3) della lamiera di sostegno aderirà al pezzo una volta avvitata la parete di fondo.



4. Sul GWS 457.0 WOK vengono impiegati 2 kit di assistenza, che vengono posizionati in modo tale da far sì che le superfici (come mostrato al punto 3) poggino sulle due lamiere di supporto. Le facce superiori (3) delle lamiere di sostegno poggiano, una volta avvitato il fondo, sul lato interno del fondo stesso.



5. Avvitare nuovamente la parete di fondo.
6. Rimontare il GKS/GWS.
7. **Eseguire la verifica della tenuta del gas e il VDE 0701.**
8. Verificare il funzionamento.