



NUOVA CAMERA DI DOSAGGIO**Descrizione**

A partire dalla serie numero 349... (dicembre '03) viene usata una nuova camera di dosaggio, che è collegata con il sensore del sale / del brillantante.

Il collegamento avviene mediante un connettore anziché con due morsettiere.

Camera di dosaggio vecchia**Camera di dosaggio nuova****Modelli interessati**

La modifica interessa tutti i modelli DIVA da 45 cm e da 60 cm.

Per tutti modelli è disponibile uno speciale kit con il N. di ric. 435 255.

Descrizione	Pezzi	N. di ric.	
Camera di dosaggio con adattatore	1	435 510	
Morsettiera	2		
Coprimorsettiera	2		
Foglio di istruzioni	1		

Intercambiabilità

La precedente camera di dosaggio è intercambiabile con quella nuova: a questo scopo dovete utilizzare l'apposito kit e montarlo come descritto nei seguenti punti.

I precedenti Nr. ET, sostituiti dal nuovo kit, sono:

434 442	425 724	426 669
426 972	426 953	426 756

Istruzioni per il tecnico

1. Smontare la porta esterna; quindi scollegare i collegamenti elettrici del dosaggio del detersivo.
2. Allentare le viti che tengono il dosaggio fissato alla parete interna della porta. (Fig.1)
3. Premere sui fermi di fissaggio laterali e rimuoverli dalla loro sede.
4. Estrarre il dosaggio dalla parte esterna della porta e rimuoverlo dalla parte interna della macchina. (Fig. 2).




Fig. 1



Fig. 2

5. Fissare la nuova camera di dosaggio alla parete interna della porta assicurandosi che i fermi di fissaggio tornino a essere nella posizione precedente.
6. Collegare i cavi del sensore del sale / del brillantante al nuovo adattatore contenuto nel kit.
7. Collegare l'adattatore al "dosaggio del detersivo"; unire eventualmente i cavi con un giunto.
8. Montare la porta esterna.

IMPORTANTE!

Queste particolari morsettiere e coprimorsettiere, fornite in dotazione con il kit, vengono impiegate sulle lavastoviglie del modello ITRONIC, perché la camera di dosaggio (N. di ric. 426 953), che veniva montata di serie fino a giugno 1998 (numero di serie 823...), era dotata di un collegamento elettrico modulare.

Solo per le lavastoviglie ITRONIC:

1. Tagliare i cavi e rimuovere il collegamento modulare.
2. Collegare ai cavi le due morsettiere e le coprimorsettiere.
3. Collegare il cavo all' "adattatore" fornito in dotazione

