



**NIEUWE DOSEERKAMER****Beschrijving**

Vanaf het serienr. 349 ... (december 2003) wordt een nieuwe doseerkamer gebruikt, die op een andere manier met de zout-/glansmiddelvoeler verbonden is. De verbinding gebeurt met een connector i.p.v. met twee stekkerklemmen.

Oude doseerkamer




Nieuwe doseerkamer

**Modellen**

De wijziging betreft alle 45 cm en 60 cm DIVA modellen.

Voor alle modellen is een speciale kit met het RD-nr. 435 255 verkrijgbaar.

Beschrijving	Aantal	RD-nr.	
Doseerkamer met adapter	1	435 510	
Stekkerklem	2		
Stekkerklem-afdekking	2		
Informatieblad	1		

**Compatibiliteit**

De nieuwe doseerkamer is met de vorige compatibel.

Hiervoor moet u de speciale kit gebruiken en inbouwen zoals in de „Instructies voor de technicus” beschreven.

De vroegere RD-nrs., die door de nieuwe kit worden vervangen, zijn:

434 442	425 724	426 669
426 972	426 953	426 756

## Instructies voor de technicus

1. De buitendeur demonteren; daarna de elektrische verbindingen van de wasmiddeldosering demonteren.
2. De schroeven die de dosering aan de binnendeur bevestigen, verwijderen (afb. 1).
3. Op de zijdelingse bevestigingsvergrendelingen drukken en ze uit hun houder nemen.
4. De dosering aan de buitenkant van de deur eruit drukken en ze aan de binnenkant van het apparaat uittrekken (afb. 2).



Afb. 1



Afb. 2

5. De nieuwe doseerkamer aan de binnendeur bevestigen en erop letten dat de bevestigingsvergrendelingen zich weer op hun oude positie bevinden.
6. De kabels van de zout-/glansmiddelvoeler op de in de kit aanwezige adapter aansluiten.
7. De adapter op de wasmiddeldoseerkamer aansluiten; de kabels eventueel met een klem samenbinden.
8. De buitendeur weer monteren.

### BELANGRIJK!

De speciale stekkerklemmen en stekkerklemafdekkingen, die in de kit worden meegeleverd, worden bij de vaatwassers van de ITRONIC-versie gebruikt omdat de doseerkamer (RD-nr. 426 953) die standaard tot juni 1998 (serienr. 823 ...) werd gemonteerd, met een modulaire elektrische verbinding was uitgerust.

#### Alleen bij de ITRONIC vaatwassers:

1. De kabels afsnijden en de modulaire verbinding verwijderen.
2. De beide stekkerklemmen en afdekkingen op de kabels steken.
3. De kabels op de meegeleverde „adapter” aansluiten.

