

Leyenda

EAN	=	Absorción de energía media por día
RED	=	Duración de conexión relativa del compresor
TM	=	Temperatura media en el recinto del refrigerador
TV	=	Temperatura media en el recinto del congelador
TFKF	=	Temperatura media en el compartimento de 0 grados
TKEF	=	Temperatura media en el compartimento inferior
TR	=	Temperatura ambiente

a 1	=	Interruptor principal
d 1	=	Miembro PTC
e 1	=	Interruptor de protección
e 2	=	Interruptor "bombilla"
e 2	=	Interruptor "Super"
e 2	=	Interruptor "lámpara halógena"
e 2	=	Conmutador "bombilla"
e 3	=	Interruptor "alarma"
e 3	=	Interruptor "Winterswitch"
e 4	=	Panel de mandos
f 1	=	Regulador de temperatura
f 1	=	Electrónica de regulación
f 1	=	Potenciómetro con interruptor
f 1	=	Electrónica de mando
f 2	=	Electrónica
f 2	=	Unidad de red
h 1	=	Bombilla
h 1	=	Lámpara de control "indicador de red" (verde)
h 1	=	Lámpara halógena
h 2	=	Lámpara de control "alarma" (roja)
h 3	=	Lámpara de control "Super" (amarilla)
h 4	=	Zumbador
k 1	=	Condensador de servicio
k 2	=	Condensador Winterswitch
l 1	=	Elemento de conexión
l 2	=	Carril portador
l 2	=	Carcasa
l 3	=	Hembrilla
l 3	=	Hembrilla (RLK 5)
l 3	=	Caja de clavija enchufable (6 pol.)
l 3	=	Caja de enchufe
l 3	=	Caja de bornes
l 3	=	Caja de enchufe plano
l 4	=	Caja de bornes (2 pol.)
l 4	=	Hembrilla (calefacción)
l 4	=	Caja del temporizador
l 4	=	Caja de bornes
l 5	=	Caja de enchufe marginal (7 pol.)
l 5	=	Caja de bornes
l 6	=	Caja de bornes
l 7	=	Caja de bornes
l 7	=	Hembrilla
l 8	=	Caja de enchufe (5 pol.)
l 8	=	Caja de bornes
l 8	=	Caja de enchufe plano

l 9	=	Caja de clavija enchufable (5 pol.)
l 9	=	Caja de bornes
l 9	=	Caja del temporizador
l 10	=	Caja de enchufe (5 pol.)
l 10	=	Caja de patillas
l 11	=	Caja de clavija enchufable (5 pol.)
l 11	=	Caja de bornes
l 12	=	Caja de patillas
l 13	=	Caja de bornes
l 19	=	Caja de bornes
l 20	=	Caja de patillas
m 1	=	Motor del compresor
m 1	=	Compresor
m 2	=	Motor del ventilador
m 2	=	Recinto de la máquina del motor del ventilador
m 2	=	Ventilador FKF
m 3	=	Ventilador de aire circulante
m 5	=	Transformador
r 1	=	Calefacción
r 1	=	Calefacción de bastidor
r 1	=	Sensor de temperatura 10°C
r 1	=	Sensor de temperatura del aire del compartimento del refrigerador
r 2	=	Sensor de temperatura 0°C
r 2	=	Sensor de temperatura del aire del compartimento congelador
r 2	=	Sensor de temperatura del aire del compartimento refrigerador
r 3	=	Sensor de temperatura del aire del compartimento del refrigerador
s 1	=	Válvula de tres direcciones

Posición del regulador 1

Zona central de la posición del regulador 2- 4

Posición del regulador 5